

AVERTISSEMENT IMPORTANT

LA CONSOLE DONT VOUS DISEPOSEZ EST ÉQUIPÉE D'UN CABLE MUNI D'UNE PRISE DE "PÉRITÉLÉVISION", QUI LA DESTINE À ÊTRE BRANCHÉE SUR LES TÉLÉVISEURS DOTÉS DU CONNECTEUR CORRESPONDANT (RÉPONDANT À LA NORME NFC 92250).

CE DISPOSITIF PRÉSENTE L'AVANTAGE DE TIRER LE MAXIMUM DES QUALITÉS GRAPHIQUES ET SONORES DE VOTRE APPAREIL ET D'EN SIMPLIFIER SON BRANCHEMENT ET SON UTILISATION.

PAR EXEMPLE, AUCUN RÉGLAGE N'EST À FAIRE SUR LE TÉLÉVISEUR.

BRANCHEMENT :

1. RELIER LE CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR COMME INDICQUÉ DANS LE MODE D'EMPLOI DE LA CONSOLE.
2. BRANCHER LE CONNECTEUR PERITEL SUR LA PRISE CORRESPONDANTE DE VOTRE TÉLÉVISEUR.


FONCTIONNEMENT :

1. ALLUMER VOTRE TÉLÉVISEUR RÉGLÉ INDIFFÉREMMENT SUR N'IMPORTE QUELLE CHAÎNE.
2. METTRE EN MARCHÉ (POSITION "On") VOTRE CONSOLE MUNIE D'UNE CASSETTE DE JEU ET APRÈS AVOIR ACTIONNÉ LA TOUCHÉ "RESET" UNE IMAGE APPARAÎT SUR VOTRE ÉCRAN.
3. DÈS QUE VOUS ARRÊTEZ LA CONSOLE (POSITION "Off" OU "STAND BY"), LE PROGRAMME QUE VOUS AVIEZ AVANT LA MISE EN MARCHÉ DE LA CONSOLE REVIENT AUTOMATIQUEMENT À L'ÉCRAN.

NOTE : VOUS TROUVEREZ CI-APRÈS LE SCHÉMA DE BRANCHEMENT INTERNE DU CONNECTEUR PERITEL PRÉSENT SUR VOTRE APPAREIL. EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE VOTRE CONSOLE, N'HÉSITEZ PAS À LA TESTER SUR UN AUTRE TÉLÉVISEUR.

IDENTIFICATION DES CONTACTS DE LA FICHE

VUE COTE CABLAGE



SORTIE 2 = SON
SORTIE 3 = MASSE
SORTIE 4 = MASSE
SORTIE 7 = COMPOSANTE BLEUE
SORTIE 8 = COMMUTATION "LENTE"
+ 12 V
SORTIE 9 = MASSE
SORTIE 11 = COMPOSANTE VERTE

SORTIE 13 = MASSE
SORTIE 15 = COMPOSANTE ROUGE
SORTIE 16 = COMMUTATION "RA-
PIDE 1 V/75 OHMS
SORTIE 17 = MASSE
SORTIE 18 = MASSE
SORTIE 20 = SYNCHRO